

TANK

REFILLING E-LIQUID

1. When you have about 25% of e-liquid remaining or you experience a slightly burnt taste, you will need to refill your tank with e-liquid
2. Always remove the battery from the tank before refilling with e-liquid.
3. Turn the tank upside-down and unscrew the steel base (air flow valve).
4. Point and pour e-liquid into the sides of the tank. Fill

to about 75% capacity of the tank. (DO NOT OVER-FILL OR POUR E-LIQUID INSIDE OF THE CENTER TUBE)

Changing Your Atomizer

Once you experience a burnt taste, a decrease in flavor or vapor production, it may be time to replace your atomizer. It is recommended to change your atomizer head once every 1-4 weeks.

To get the truest flavor from your e-liquid, we also suggest changing your atomizer head when switching e-liquid flavors.

1. Unscrew the steel base from the tank by turning it counterclockwise.
2. Unscrew and remove the old atomizer head.

3. Screw and new atomizer head making sure that the base of the atomizer is even with the base of the tank.
4. Screw the steel base clockwise back onto the bottom of the tank.

AIR FLOW TECHNOLOGY

To adjust the air flow on your tank turn the steel base (Air Flow Control) by covering or uncovering the air holes to your desire.

TANQUE

RECARGAR EL E-LÍQUIDO

1. Cuando le quede aproximadamente el 25% del e-líquido o cuando sienta un ligero sabor a quemado, deberá recargar el tanque con e-líquido.
2. Siempre retire la batería del tanque antes de recargarlo con el e-líquido.
3. Ponga el tanque hacia abajo y desenrosque la base de acero.
4. Apunte y vierta el e-líquido a los lados del tanque. Llène hasta aproximadamente el 75% de capacidad del tanque. (NO LO LLENE DEMASIADO NI VIERTA EL E-LÍQUIDO DENTRO DEL TUBO CENTRAL).

Cómo cambiar el atomizador

Cuando le quede aproximadamente el 25% del e-líquido o cuando sienta un ligero sabor a quemado, deberá recargar el tanque con e-líquido.

A fin de obtener el sabor más auténtico del e-líquido, también sugerimos cambiar el cabezal de su atomizador cuando cambie los sabores del e-líquido.

1. Desenrosque la base de acero en el tanque girándola en sentido contrario de las agujas del reloj.
2. Desenrosque y retire el cabezal usado del atomizador.
3. Enrosque e inserte el cabezal nuevo del atomizador verificando que la base del atomizador esté al ras de la base del tanque.

4. Enrosque la base de acero en el sentido de las agujas del reloj nuevamente en el fondo del tanque.

TECNOLOGÍA PARA EL CONTROL DEL FLUJO DE AIRE

Para regular el flujo de aire en el tanque, gire la base de acero tapando o destapando los orificios de aire que desee.