



USER MANUAL
ENGLISH

TITANIUM TANK

REFILLING E-LIQUID

1. Turn the tank upside-down and unscrew the air flow control.
2. Point and pour e-liquid into the sides of the tank. Fill to about 75% capacity of the tank. (DO NOT OVER-FILL OR POUR E-LIQUID INSIDE OF THE CENTER TUBE)
3. Screw the air flow control back onto the tank.
4. All parts are detachable for easy cleaning.

AIR FLOW CONTROL TECHNOLOGY

Turn the Air Flow Control clockwise to increase airflow and counterclockwise to decrease airflow.

CHANGING THE CENTER TUBE

1. To change the center tube, unscrew the steel base by turning the base counterclockwise.
2. Pull center tube off of the steel cap
3. Attach the desired center tube to the steel cap
4. Attach steel base by screwing clockwise into center tube.

TITANIUM TANK

CHANGING YOUR ATOMIZER HEAD

Once you experience a burnt taste, a decrease in flavor or vapor production, it may be time to replace your atomizer head. It is recommended to change your atomizer head once every 1-4 weeks (depending on personal use).

To get the truest flavor from your e-liquid, we also suggest changing your atomizer head when switching e-liquid flavors.

1. Remove the Atomizer Head by holding onto the air flow control, grip and turn the atomizer head counterclockwise to remove it from the air flow control .
2. Once the old atomizer has been removed, screw in a new atomizer head by turning it clockwise into the air flow control, ONLY until you feel resistance. Make sure not to over tighten the atomizer head as this may damage the rubber O-rings and cause leakage.
3. Screw the air flow control back onto your tank by turning it clockwise. Make sure not to over tighten.



TANQUE TITANIUM

CÓMO RECARGAR EL TANQUE CON E-LÍQUIDO

Cuando le quede aproximadamente el 25% del e-líquido o cuando sienta un ligero sabor a quemado, deberá recargar el tanque con e-líquido.

1. Ponga el tanque hacia abajo y desenrosque el control de flujo.
2. Apunte y vierta el e-líquido a los lados del tanque. Llène hasta aproximadamente el 75% de capacidad del tanque. (NO LO

LLENE DEMASIADO NI VIERTA EL E-LÍQUIDO DENTRO DEL TUBO CENTRAL).

3. Enrosque el control de flujo de nuevo en el tanque.
4. Todas las piezas son desmontables para facilitar la limpieza.

TECNOLOGÍA PARA EL CONTROL DEL FLUJO DE AIRE

Gire el control del flujo de aire en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el flujo de aire y en sentido contrario de las agujas del reloj para disminuir el flujo de aire.

CÓMO CAMBIAR EL TUBO CENTRAL

1. Para cambiar el tubo central, desenrosque la base de acero girando la base en sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Jale el tubo central de la tapa de acero.
3. Conecte el tubo deseado a la tapa de acero.
4. Conecte la base de acero enroscando el tubo central en el sentido de las agujas del reloj.

TANQUE TITANIUM

CÓMO CAMBIAR EL CABEZAL DE SU ATOMIZADOR

Es momento de cambiar el cabezal de su atomizador cuando experimente un sabor a quemado o la producción de vapor disminuya. Se recomienda cambiar el cabezal de su atomizador una vez cada 1 a 4 semanas. del uso.

A fin de obtener el sabor más auténtico del e-líquido, también sugerimos cambiar su atomizador cuando cambie los sabores del e-líquido.

1. flujo de aire girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Retire el cabezal del atomizador sosteniendo el control del flujo de aire, sujete y gire el cabezal del atomizador en sentido contrario a las agujas del reloj para retirarlo del control del flujo de aire.
3. Una vez que haya retirado el atomizador usado, enrosque un nuevo cabezal de atomizador girándolo en el sentido de las agujas del reloj en el control de flujo de aire SOLO hasta que sienta resistencia. Asegúrese de no ajustar demasiado el cabezal del atomizador ya que esto puede dañar las juntas de goma y ocasionar fugas.
4. Enrosque el control del flujo de aire nuevamente en el tanque girándolo en el sentido de las agujas del reloj. Asegúrese de no ajustarla demasiado.



- BOQUILLA
- TAPA DE ACERO
- TUBO DE VIDRIO
- CONTROL DEL FLUJO DE AIRE
- BASE DE ACERO