

vaporfi®

eCigarettes + Custom Blends

VOX II

**USER MANUAL**

ENGLISH • ESPAÑOL

vaportfi®

eCigarettes + Custom Blends

---

## VAPORFI® VOX II USER MANUAL

Thank you for purchasing the VaporFi VOX II. In order to use your device correctly, efficiently and safely, please follow the instructions in this manual.



## THE VOX II INCLUDES:

- » [ 1 ] 50 watt vaporizer
- » [ 1 ] USB charger
- » [ 1 ] High-capacity 35A 2500mah battery

---

## **FEATURES:**

- » **Adjustable Output Power from 7 w - 50 w (in 0.1 w increments)**
- » **Accepts Atomizer Resistance from 0.2 ohm (sub) - 3.0 ohm**
- » **Digital OLED Screen**
- » **Output Voltage Range: 3.0 v - 8.5 v**
- » **Input Voltage: 3.2 v - 4.2 v**
- » **Maximum Output Current: 22 Amps**
- » **510 Threading with Spring Loaded Pin**
- » **Replaceable Battery**
- » **Output Short-Circuit Protection**
- » **Reverse Battery Protection**
- » **Auto Ohm Resistance Meter (Finds ideal voltage for RBA/RDA)**
- » **Low Voltage Protection**

- 
- » **Device Lock Feature**
  - » **Low Resistance Protection**
  - » **Input High Voltage Warning**
  - » **Temperature Protection**
  - » **USB Pass Through Charging System**
  - » **Vented Battery Casing**
  - » **Pocket Sized: 94mmx43mmx24mm**
  - » **Adjustable Output Power from 7 w - 50 w (in 0.1 w increments)**

## **BATTERY OPERATION**

The minimum battery requirement is (1) 35A /2100mAh (18650).

---

## **INSTALLING BATTERY**

- 1. Unscrew and remove the top cap of the VOX II by turning the top counterclockwise.**
- 2. Insert the battery into the VOX II with the positive side first.**
- 3. Screw the top back on by turning it clockwise until secure (make sure not to over tighten).**

**NOTE:** If your battery rattles, this may indicate that your VOX battery is not making contact with the battery pin. Unscrew the battery pin (copper piece located in the battery cap) by unscrewing the pin 2 turns clockwise. Screw the battery cap back onto the VOX II and ensure the battery is no longer rattling. Adjust battery pin accordingly.

## **TURNING DEVICE ON**

**Press the power button 5 times continuously to turn the device on. VaporFi will flash on the screen indicating that the device is on.**

## **TURN DEVICE OFF**

**Press the power button 5 times continuously to turn the device off.**

**NOTE:** To lock/unlock your VOX II press and hold the wattage up and down buttons at the same time.

---

## CHARGING YOUR VOX II

1. Connect the USB charging cable into the micro USB port on the bottom of the device.
2. Connect the other end of the USB charging cable to either the USB port located on the wall charging adapter or to a fully powered USB port, such as on a computer.
3. During charging the light above the USB port turns **red**. Once the device is fully charged the light turns **green**.

Please allow 3-4 hours for charging to complete.

**NOTE: The device is not to be used while charging.**

## ADJUSTING WATTAGE

**NOTE:** to quickly adjust wattage without the use of preset settings, exit setting menu by pressing the “-” button and select desired wattage level. Output wattage can be adjusted from 7 w to 50 w.

---

## **INCREASING WATTAGE**

Wattage can be increased by 0.1 ohm increments when pressing “+” until the desired wattage is displayed. Press and hold the “+” button to toggle through wattage quickly.

## **DECREASING WATTAGE**

Wattage can be decreased by 0.1 ohm increments when pressing “-” until the desired wattage is displayed. Press and hold the “-” button to toggle through wattage quickly.

## **ERROR CODES:**

Low Res=Low atomizer resistance(<0.2ff)

Low-Bat=Low battery voltage(<3.2V)

HHHHHHHH=High input voltage(>5V)

TOO HOT= High temperature

---

## **ADJUSTING PRESET SETTINGS**

Your VOX II has 5 preset options that you can adjust in order to customize your device to your vaping preferences.

### **TO ADJUST THESE SETTINGS:**

- 1. Screw atomizer onto the VOX II**
- 2. Let the VOX II enter sleep mode (sleep mode is engaged by not firing your device for a few seconds). The VOX II will let you know it has engaged sleep mode by dimming the LED screen.**
- 3. Click the “+” button to cycle through the 5 settings (M1,M2,M3,M4,M5).**
- 4. After desired setting is chosen (M1-M5), click the “-” button to change the wattage setting.**
- 5. Once desired wattage is reached, hold the power button for 2 seconds.**
- 6. Your wattage setting is now preset for the chosen manual setting.**

---

## **WARNING:**

**Please read before using**

- 1. Keep this device out of reach of children, and avoid improper operation.**
- 2. VOX II is not suitable for pregnant woman, nursing mother, the disabled or person at the risk of heart attack, hypertension, diabetes, or those taking medicine for depression and asthma.**
- 3. Please do not place it in excessively hot, too cold or humid environment.**
- 4. Please do not drop, throw or abuse the device.**
- 5. Adjust wattage to below 10w if you are not using a re-buildable atomizer.**
- 6. When vaping at 50 w and 0.2 ohm atomizer resistance, do not vape for more than 30 minutes at a time.**

---

## **GUARANTEE**

**All products come with a limited warranty. Please visit our website ([www.VaporFi.com](http://www.VaporFi.com)) for more details.**

## **DISCLAIMER**

**VaporFi products are not smoking cessation products and have not been tested as such. The U.S. FDA has not approved these products for any use and they are not intended to diagnose, cure, mitigate, treat or prevent any disorder, disease, or physical or mental condition. Some VaporFi products contain nicotine, a chemical known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. Nicotine is addictive and habit forming, and it is very toxic by inhalation, in contact with the skin, or if swallowed.**



---

vaporfi®

eCigarettes + Custom Blends

VOX II

MANUAL DEL USUARIO

ESPAÑOL

---

## VAPORFI® VOX II MANUAL DEL USUARIO

Gracias por adquirir el VaporFi VOX II. Para utilizar correctamente el dispositivo de manera eficiente y segura, por favor siga las instrucciones de este manual.



## EL VOX II INCLUYE:

- » [ 1 ] Vaporizador de 50 watt
- » [ 1 ] Cargador USB
- » [ 1 ] Bateria de alta capacidad 35A 2500mah

---

## **CARACTERÍSTICAS:**

- » **Salida de potencia ajustable entre 7 w y 50 w (por intervalos de 0.1 w)**
- » **Acepta resistencias de atomizador desde 0.2 ohmios (sub) a 3.0 ohmios**
- » **Pantalla digital OLED**
- » **Rango de salida de voltage: 3.0 v - 8.5 v**
- » **Rango de entrada: 3.2 v - 4.2 v**
- » **Corriente de salida máxima : 22 Amps**
- » **Rosca 510 con pasador Spring Loaded ajustable**
- » **Batería reemplazable**
- » **Protección contra cortocircuitos de salida**
- » **Protección reversa de la batería**
- » **Medidor automático de resistencia de ohmios (encuentra la tensión ideal para RBA/RDA)**

- 
- » **Protección de baja tensión**
  - » **Protección de baja resistencia**
  - » **Funcion de bloqueo del dispositivo**
  - » **Aviso de tensión alta de entrada**
  - » **Protección de la temperatura**
  - » **Paso USB a través del sistema de carga**
  - » **Ventilación de la carcasa de la batería**
  - » **Tamaño de bolsillo: 94mmx43mmx24mm**
  - » **Potencia de Salida Ajustable de 7 W - 50 W ( en 0.1 w incrementos )**

## **FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA**

El requerimiento mínimo de batería para este dispositivo es una batería de alta capacidad de 35A /2100mAh (18650).

### **INSTALACIÓN DE LA BATERÍA**

- 1.** Desenrosque y retire la tapa superior del VOX II girando la parte superior hacia la izquierda.
- 2.** Inserte la batería en el VOX II con el lado positivo primero.
- 3.** Tornille la tapa de nuevo girándolo hacia la derecha hasta que quede firme (asegúrese de no apretar demasiado).

NOTA : Si la batería sonajeros , esto puede indicar que la batería de VOX no hace contacto con el pasador de la batería. Desenrosque la (pieza de cobre ubicado en la tapa de la batería) pin batería aflojando el perno 2 vueltas hacia la derecha . Tornillo de la tapa de la batería en el VOX II y asegúrese de que la batería ya no está sacudiendo . Ajuste pasador de la batería en consecuencia.

### **ENCENDER EL DISPOSITIVO**

Pulse el botón de encendido 5 veces seguidas para encender el dispositivo. VaporFi parpadeará en la pantalla, lo cual indica que el dispositivo está encendido.

### **APAGUE EL DISPOSITIVO**

Pulse el botón de encendido 5 veces seguidas para apagar el dispositivo.

---

**NOTA :** Para bloquear / desbloquear el VOX II presione y mantenga la potencia botones arriba y abajo al mismo tiempo.

## **CARGA DE LA VOX II**

- 1. Conecte el cable de carga USB en el puerto micro USB en la parte de abajo del dispositivo.**
- 2. Conecte el otro extremo del cable de carga USB a un puerto USB situado en la pared del adaptador de carga o a un puerto USB completamente encendido, como en un ordenador.**
- 3. Durante la carga, la luz sobre el puerto USB se vuelve roja. Cuando el dispositivo se carga completamente, la luz se vuelve verde.**

**Por favor, espere 3-4 horas para que se complete la carga.**

**Nota: Este dispositivo no debe ser usado mientras se está cargando.**

---

## AJUSTE DE POTENCIA

NOTA : para ajustar rápidamente potencia sin el uso de una configuración predeterminada, menú de configuración de salida pulsando el botón “-” y seleccionar el nivel de potencia deseado.

Vatios de salida se puede ajustar de 7 w y 50 w.

### AUMENTAR LA POTENCIA

Se puede aumentar la potencia por intervalos de 0.1 ohmios al pulsar “+” hasta que se muestre la potencia deseada.

Pulse y mantenga pulsado el botón “+” para alternar entre las distintas potencias rápidamente.

---

## **REDUCIR LA POTENCIA**

Es posible reducir la potencia por intervalos de 0.1 ohmios al presionar “-” hasta que se muestre la potencia deseada.

Mantenga pulsado el botón “-” para alternar entre las distintas potencias rápidamente.

---

## **CÓDIGOS DE ERROR:**

Low Res = Baja resistencia atomizador (<0.2 ff)

Low-Murciélago = Tensión de batería baja (<3.2 v)

HHHHHHHH = Tensión de entrada alta (> 5 v)

TOO HOT = Alta temperatura

---

## AJUSTE DE AJUSTES PREDEFINIDOS

Su VOX II cuenta con 5 opciones predefinidas que se pueden ajustar con el fin de personalizar el dispositivo según sus preferencias de Vaping.

**Para ajustar estos parámetros :**

- 1. Tornille el atomizador a el VOX II**
- 2. Deje que el VOX II entre en modo de reposo ( el modo de reposo se activa al no disparar el dispositivo durante unos segundos ). El VOX II le hará saber que se ha activado el modo de reposos atenuando la pantalla LED.**
- 3. Haga clic en el botón “+” para recorrer los 5 ajustes ( M1, M2 , M3, M4 , M5 ) .**
- 4. Después de elegir el ajuste deseado ( M1 -M5 ), haga clic en el botón “-” para cambiar la configuración de potencia .**
- 5. Una vez que alcanza la potencia deseada, mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos. El ajuste de potencia está predispuesto para el ajuste manual elegido.**

---

## **AVISO:**

**Por favor, lea estas instrucciones antes de usar el dispositivo:**

- 1. Mantenga este dispositivo fuera del alcance de los niños y evite el uso indebido.**
- 2. VOX II no es apto para mujeres embarazadas, madres lactantes, personas en riesgo de sufrir un ataque al corazón, personas con discapacidad, hipertensión, diabetes, o que toman medicamentos para la depresión o el asma.**
- 3. Por favor, evite situarlo en ambientes demasiado cálidos, fríos o húmedos.**
- 4. Por favor, no deje caer, arroje o uso en exceso el dispositivo.**
- 5. Ajuste la potencia a menos de 10 w si no usa un atomizador reconstruible**
- 6. Cuando vapee a 50 w con un atomizador de 0.2 ohmios de resistencia, no vapee durante más de 30 minutos seguidos.**

---

## **GARANTÍA**

Todos nuestros productos vienen con una garantía limitada. Visite nuestro sitio web ([www.VaporFi.com](http://www.VaporFi.com)) para más detalles.

## **EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD**

Los productos VaporFi no son productos para dejar de fumar ni se han probado como tales. La FDA de los EE .UU. no ha aprobado estos productos para ningún uso ni están indicados para diagnosticar, curar, mitigar, tratar o prevenir cualquier trastorno, enfermedad, o condición física o mental. Algunos productos VaporFi contienen nicotina, una sustancia química que el Estado de California considera causante de defectos congénitos y otros daños reproductivos. La nicotina es adictiva y puede crear hábito. Así mismo, resulta muy tóxica por inhalación, contacto con la piel o por ingestión.

vif

---

vaporfi®

eCigarettes + Custom Blends

VOX II

VAPORFI.COM